Bellman & Symfon®
Bellman ringer

Mode d’emploi Bellman Ringer (FR)

Bellman Ringer est un répétiteur de sonnerie de téléphone qui vous avertit des appels téléphoniques chez vous ou au travail. Il est activé par les signaux téléphoniques entrants et émet des signaux sonores amplifiés et lumineux.

Procédez de la manière suivante!

1. Ouvrez le compartiment à piles et mettez quatre piles de 1,5 V (type LR6 AA). Vissez ensuite le couvercle du compartiment à piles avec la petite vis collée sous le couvercle de l’emballage en carton.

2. Fixez Bellman Ringer au mur en tenant compte de la longueur des fils de raccordement par rapport à la prise de téléphone murale.

3. Branchez l’une des extrémités du cordon téléphonique à la prise téléphonique de Bellman Ringer. Branchez l’autre extrémité du cordon à la prise gigogne mâle/femelle.

4. Branchez la prise gigogne sur votre prise téléphonique murale. Si un téléphone est déjà connecté à la prise, ôtez la fiche du téléphone et branchez-la sur la prise gigogne. Connectez cette dernière dans la prise murale.

5. Ajustez l’intensité, la tonalité et la modulation du signal pour le personnaliser.

Piles
Bellman Ringer fonctionne avec quatre piles alcalines de 1,5 V (type LR6) installées dans le compartiment à piles sur la face arrière. La durée de vie des piles est d’environ 2 à 3 ans.

Réglages
Trois curseurs de réglage sont situés sur la face avant de Bellman Ringer.
Volume - régler le niveau sonore de la sonnerie entre 0 et 95 dB SPL pour une distance de 1 mètre.
Tonalité - marquée ”C, D, E, F” où ”C” correspond à la tonalité la plus grave et ”F” la plus aigüe.
Modulation du signal - modifie le nombre de signaux par seconde.
Le signal sonore peut être mis en service ou arrêté en appuyant sur le bouton triangulaire rouge sur la face avant de Bellman Ringer.

Signal lumineux
Un témoin clignote sur la face avant de Bellman Ringer lorsqu’une communication téléphonique arrive.

Divers
Si nécessaire, une sonnette supplémentaire peut être branchée à ”Bellman Ringer”.
*Notez que si un haut-parleur externe ou une sonnette supplémentaire est branché à la sortie haut-parleur, ils doivent être conformes aux normes de sécurité EN 60 950.

Attention ! Débranchez toujours l’appareil ”Bellman Ringer” du réseau téléphonique avant toute intervention de service ou de remplacement des piles.

Description du produit:

1) Lampe témoin
2) Marche/arrêt signal sonore
3) Volume
4) Tonalité
5) Modulation du signal
6) Fixation murale
7) Compartiment à piles
8) Sortie haut-parleur*
9) Prise téléphonique